


UTILIZAÇÃO DO TENSIONADOR
DE CABO EM SUPORTE-GUIA NA CAPTAÇÃO
DETALHE A081-5-2017
SEM ESCALA



TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA

Rua Zito Soares, 46 - Jardimópolis - BH / MG - CEP 30532-260
FONE: (31) 3308-7030 www.tel.com.br / e-mail: suporte@tel.com.br

