


MOLDE ALTA PERFORMANCE T-WELD HCL: CABO PASSANTE A HASTE

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
THCL 1210-0C	Para hastes 1/2" e cabo 10mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1216-0C	Para hastes 1/2" e cabo 16mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1225-0C	Para hastes 1/2" e cabo 25mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1235-0C	Para hastes 1/2" e cabo 35mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1250-0C	Para hastes 1/2" e cabo 50mm ² derivação	115 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1270-0C	Para hastes 1/2" e cabo 70mm ² derivação	115 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1295-0C	Para hastes 1/2" e cabo 95mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 12CE-0C	Para hastes 1/2" e cabo 100mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 12CV-0C	Para hastes 1/2" e cabo 120mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1216-0C	Para hastes 5/8" e cabo 16mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1225-0C	Para hastes 5/8" e cabo 25mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1235-0C	Para hastes 5/8" e cabo 35mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1250-0C	Para hastes 5/8" e cabo 50mm ² derivação	115 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1270-0C	Para hastes 5/8" e cabo 70mm ² derivação	115 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 1295-0C	Para hastes 5/8" e cabo 95mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 58CE-0C	Para hastes 5/8" e cabo 100mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 58CV-0C	Para hastes 5/8" e cabo 120mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 58CC-0C	Para hastes 5/8" e cabo 150mm ² derivação	200 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 58 CQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 185mm ² derivação	250 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 58DQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 240mm ² derivação	400 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 3416-0C	Para hastes 3/4" e cabo 16mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 3425-0C	Para hastes 3/4" e cabo 25mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3

THCL 3435-0C	Para hastes 3/4" e cabo 35mm ² derivação	90 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 3450-0C	Para hastes 3/4" e cabo 50mm ² derivação	115 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 3470-0C	Para hastes 3/4" e cabo 70mm ² derivação	115 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 3495-0C	Para hastes 3/4" e cabo 95mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 34CE-0C	Para hastes 3/4" e cabo 100mm ² derivação	150 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 34CV-0C	Para hastes 3/4" e cabo 120mm ² derivação	200 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 34 CC-0C	Para hastes 3/4" e cabo 150mm ² derivação	250 g	TSEZ 0002	1,3
THCL 34CQ-0C	Para hastes 3/4" e cabo 185mm ² derivação	300 g	TSEZ 0003	1,3
THCL 34DQ-0C	Para hastes 3/4" e cabo 240mm ² derivação	500 g	TSEZ 0003	1,3
THCL 34TR-0C	Para hastes 3/4" e cabo 300mm ² derivação	500 g	TSEZ 0003	1,3

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo cabo a haste, com um cabo passante.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente, afaste-se do molde.


MOLDE ALTA PERFORMANCE T-WELD HCT: CABO PASSANTE A HASTE

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
THCT 1210-0C	Para hastes 1/2" e cabo 10mm ² derivação	65g	TSEZ 0002	1,3
THCT 1216-0C	Para hastes 1/2" e cabo 16mm ² derivação	65g	TSEZ 0002	1,3
THCT 1225-0C	Para hastes 1/2" e cabo 25mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 1235-0C	Para hastes 1/2" e cabo 35mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 1250-0C	Para hastes 1/2" e cabo 50mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 1270-0C	Para hastes 1/2" e cabo 70mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 1295-0C	Para hastes 1/2" e cabo 95mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 12CE-0C	Para hastes 1/2" e cabo 100mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 12CV-0C	Para hastes 1/2" e cabo 120mm ² derivação	150g	TSEZ 0002	1,3
THCT 5816-0C	Para hastes 5/8" e cabo 16mm ² derivação	65g	TSEZ 0002	1,3
THCT 5825-0C	Para hastes 5/8" e cabo 25mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 5835-0C	Para hastes 5/8" e cabo 35mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 5850-0C	Para hastes 5/8" e cabo 50mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 5870-0C	Para hastes 5/8" e cabo 70mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 5895-0C	Para hastes 5/8" e cabo 95mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 58CE-0C	Para hastes 5/8" e cabo 100mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 58CV-0C	Para hastes 5/8" e cabo 120mm ² derivação	150g	TSEZ 0002	1,3
THCT 58CC-0C	Para hastes 5/8" e cabo 150mm ² derivação	200g	TSEZ 0002	1,3
THCT 58CQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 185mm ² derivação	200g	TSEZ 0002	1,3
THCT 58DQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 240mm ² derivação	250g	TSEZ 0002	1,3

THCT 3416-0C	Para hastes 3/4" e cabo 16mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 3425-0C	Para hastes 3/4" e cabo 25mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 3435-0C	Para hastes 3/4" e cabo 35mm ² derivação	90g	TSEZ 0002	1,3
THCT 3450-0C	Para hastes 3/4" e cabo 50mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 3470-0C	Para hastes 3/4" e cabo 70mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 3495-0C	Para hastes 3/4" e cabo 95mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 34CE-0C	Para hastes 3/4" e cabo 100mm ² derivação	115g	TSEZ 0002	1,3
THCT 34CV-0C	Para hastes 3/4" e cabo 120mm ² derivação	150g	TSEZ 0002	1,3
THCT 34CQ-0C	Para hastes 3/4" e cabo 150mm ² derivação	200g	TSEZ 0002	1,3
THCT 34CQ-0C	Para hastes 3/4" e cabo 185mm ² derivação	200g	TSEZ 0002	1,3
THCT 34DQ-0C	Para hastes 3/4" e cabo 240mm ² derivação	250g	TSEZ 0002	1,3
THCT 34TR-0C	Para hastes 3/4" e cabo 300mm ² derivação	300g	TSE 0003	1,3

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a haste** com um cabo passante.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente, afaste-se do molde.


MOLDE DE ALTA PERFORMANCE T-WELD HCX: CABO A HASTE TOPO EM "X"

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
THCX 5825-0C	Para hastes 5/8" e cabo 25 mm ² de derivação	115g	N/A	1,3
THCX 5835-0C	Para hastes 5/8" e cabo 35 mm ² de derivação	115g	N/A	1,3
THCX 5850-0C	Para hastes 5/8" e cabo 50 mm ² de derivação	150g	N/A	1,3
THCX 5870-0C	Para hastes 5/8" e cabo 70 mm ² de derivação	200g	N/A	1,3
THCX 5895-0C	Para hastes 5/8" e cabo 95 mm ² de derivação	200g	N/A	1,3
THCX 58CV-0C	Para hastes 5/8" e cabo 120 mm ² de derivação	250g	N/A	1,3
THCX 58CC-0C	Para hastes 5/8" e cabo 150 mm ² de derivação	300g	N/A	1,3
THCX 58CQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 185 mm ² de derivação	300g	N/A	1,3
THCX 58DQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 240 mm ² de derivação	400g	N/A	1,3
THCX 5825-0C	Para hastes 5/8" e cabo 25 mm ² de derivação	115g	N/A	1,3
THCX 5835-0C	Para hastes 5/8" e cabo 35 mm ² de derivação	150g	N/A	1,3
THCX 5850-0C	Para hastes 5/8" e cabo 50 mm ² de derivação	200g	N/A	1,3
THCX 5870-0C	Para hastes 5/8" e cabo 70 mm ² de derivação	200g	N/A	1,3
THCX 5895-0C	Para hastes 5/8" e cabo 95 mm ² de derivação	250g	N/A	1,3
THCX 34CV-0C	Para hastes 5/8" e cabo 120 mm ² de derivação	300g	N/A	1,3
THCX 34CC-0C	Para hastes 5/8" e cabo 150 mm ² de derivação	400g	N/A	1,3
THCX 34CQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 185 mm ² de derivação	400g	N/A	1,3
THCX 34DQ-0C	Para hastes 5/8" e cabo 240 mm ² de derivação	500g	N/A	1,3

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a haste**, com dois cabos passantes em x

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente afaste-se do molde.


MOLDE DE ALTA PERFORMANCE T-WELD HPD: CABO A HASTE TOPO

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
THPD 1225-0R	Para hastes 1/2" e cabo 25 mm ² de derivação	90g	TSEZ 0002	2,6
THPD 1235-0R	Para hastes 1/2" e cabo 35 mm ² de derivação	90g	TSEZ 0002	2,6
THPD 1250-0R	Para hastes 1/2" e cabo 50 mm ² de derivação	115g	TSEZ 0002	2,6
THPD 1270-0R	Para hastes 1/2" e cabo 70 mm ² de derivação	150g	TSEZ 0002	2,6
THPD 1295-0R	Para hastes 1/2" e cabo 95 mm ² de derivação	200g	TSEZ 0002	2,6
THPD 5825-0R	Para hastes 5/8" e cabo 25 mm ² de derivação	90g	TSEZ 0002	2,6
THPD 5835-0R	Para hastes 5/8" e cabo 35 mm ² de derivação	115g	TSEZ 0002	2,6
THPD 5850-0R	Para hastes 5/8" e cabo 50 mm ² de derivação	150g	TSEZ 0002	2,6
THPD 5870-0R	Para hastes 5/8" e cabo 70 mm ² de derivação	200g	TSEZ 0002	2,6
THPD 5895-0R	Para hastes 5/8" e cabo 95 mm ² de derivação	250g	TSEZ 0002	2,6
THPD 3425-0R	Para hastes 3/4" e cabo 25 mm ² de derivação	90g	TSEZ 0002	2,6
THPD 3435-0R	Para hastes 3/4" e cabo 35 mm ² de derivação	115g	TSEZ 0002	2,6
THPD 3450-0R	Para hastes 3/4" e cabo 50 mm ² de derivação	150g	TSEZ 0002	2,6
THPD 3470-0R	Para hastes 3/4" e cabo 70 mm ² de derivação	200g	TSEZ 0002	2,6
THPD 3495-0R	Para hastes 3/4" e cabo 95 mm ² de derivação	250g	TSEZ 0002	2,6

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo cabo a haste, com um cabo passante.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente afaste-se do molde.


MOLDE DE ALTA PERFORMANCE T-WELD HPS: CABOS A HASTE

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
THPS 1/2".25-0R	Para cabo 25 mm ² derivação e haste 1/2'	TSEC 0115	ALICATE	2,6
THPS 1/2".35-0R	Para cabo 35 mm ² derivação e haste 1/2'	TSEC 0115	TSEZ 0002	2,6
THPS 1/2".50-0R	Para cabo 50 mm ² derivação e haste 1/2'	TSEC 0150	TSEZ 0002	2,6
THPS 1/2".70-0R	Para cabo 70 mm ² derivação e haste 1/2'	TSEC 0200	TSEZ 0002	2,6
THPS 1/2".95-0R	Para cabo 95 mm ² derivação e haste 1/2'	TSEC 0250	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".25-0R	Para cabo 25 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0115	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".35-0R	Para cabo 35 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0150	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".50-0R	Para cabo 50 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0200	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".70-0R	Para cabo 70 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0250	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".95-0R	Para cabo 95 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0300	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".100-0R	Para cabo 100 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0300	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".120-0R	Para cabo 120 mm ² derivação e haste 5/8'	TSEC 0400	-	2,6
THPS 5/8".25-0R	Para cabo 25 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0115	-	2,6
THPS 5/8".35-0R	Para cabo 35 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0150		2,6
THPS 5/8".50-0R	Para cabo 50 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0200	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".70-0R	Para cabo 70 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0250	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".95-0R	Para cabo 95 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0300	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".100-0R	Para cabo 100 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0300	TSEZ 0002	2,6
THPS 5/8".120-0R	Para cabo 120 mm ² derivação e haste 3/4'	TSEC 0400	-	2,6

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a cabo**, com um cabo passante.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente, afaste-se do molde.


MOLDE DE ALTA PERFORMANCE T-WELD HTH: CABOS A HASTE

Código	Descrição	Cartucho	Peso (kg)
THTH 122525-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 25mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 123535-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 35mm ² e cabo 35 de derivação	90g	2,7
THTH 123525-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 35mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 125050-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 50mm ² e cabo 50 de derivação	115g	2,7
THTH 125035-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 50mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 125025-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 50mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 127070-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 70 de derivação	115g	2,7
THTH 127050-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 50 de derivação	115g	2,7
THTH 127035-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 127025-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 70mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 129595-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 95 de derivação	150g	2,7
THTH 129570-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 70 de derivação	150g	2,7
THTH 129550-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 50 de derivação	115g	2,7
THTH 129535-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 95mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 12CVCV-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 120 de derivação	150g	2,7
THTH 12CV95-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 95 de derivação	150g	2,7
THTH 12CV70-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 70 de derivação	150g	2,7
THTH 12CV50-0M	Para hastes 1/2" cabo passante 120mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 582525-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 25mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 583535-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 35mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 583525-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 35mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7

THTH 585050-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 50mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 585035-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 50mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 585025-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 50mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 587070-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 70 de derivação	150g	2,7
THTH 587050-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 587035-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 587025-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 70mm ² e cabo 25 de derivação	150g	2,7
THTH 589595-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 95 de derivação	200g	2,7
THTH 589570-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 589550-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 589535-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 95mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 58CVCV-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 120 de derivação	250g	2,7
THTH 58CV95-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 95 de derivação	250g	2,7
THTH 58CV70-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 58CV50-0C	Para hastes 5/8" cabo passante 120mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7
THTH 342525-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 25mm ² e cabo 25 de derivação	90g	2,7
THTH 343535-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 35mm ² e cabo 35 de derivação	115g	2,7
THTH 343525-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 35mm ² e cabo 25 de derivação	115g	2,7
THTH 345050-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 50mm ² e cabo 50 de derivação	150g	2,7
THTH 345035-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 50mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 345025-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 50mm ² e cabo 25 de derivação	150g	2,7
THTH 347070-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 347050-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7
THTH 347035-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 35 de derivação	150g	2,7
THTH 347025-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 70mm ² e cabo 25 de derivação	150g	2,7
THTH 349595-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 95 de derivação	250g	2,7
THTH 349570-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 70 de derivação	250g	2,7
THTH 349550-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7

THTH 349535-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 95mm ² e cabo 35 de derivação	200g	2,7
THTH 34CVCV-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 120 de derivação	250g	2,7
THTH 34CV95-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 95 de derivação	250g	2,7
THTH 34CV70-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 70 de derivação	200g	2,7
THTH 34CV50-0C	Para hastes 3/4" cabo passante 120mm ² e cabo 50 de derivação	200g	2,7

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a haste**, com um cabo passante e uma derivação.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente, afaste-se do molde.


MOLDE DE ALTA PERFORMANCE T-WELD HXS: CABOS A HASTE EM "X"

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
THXS 1225-0M	Para hastes 1/2" e cabo 25 mm ² de derivação	115g	N/A	2,7
THXS 1235-0M	Para hastes 1/2" e cabo 35 mm ² de derivação	115g	N/A	2,7
THXS 1250-0M	Para hastes 1/2" e cabo 50 mm ² de derivação	150g	N/A	2,7
THXS 1270-0M	Para hastes 1/2" e cabo 70 mm ² de derivação	200g	N/A	2,7
THXS 1295-0M	Para hastes 1/2" e cabo 95 mm ² de derivação	250g	N/A	2,7
THXS 12CV-0M	Para hastes 1/2" e cabo 120 mm ² de derivação	250g	N/A	2,7
THXS 5825-0M	Para hastes 5/8" e cabo 25 mm ² de derivação	115g	N/A	2,7
THXS 5835-0M	Para hastes 5/8" e cabo 35 mm ² de derivação	150g	N/A	2,7
THXS 5850-0M	Para hastes 5/8" e cabo 50 mm ² de derivação	200g	N/A	2,7
THXS 5870-0M	Para hastes 5/8" e cabo 70 mm ² de derivação	250g	N/A	2,7
THXS 5895-0M	Para hastes 5/8" e cabo 95 mm ² de derivação	250g	N/A	2,7
THXS 58CV-0M	Para hastes 5/8" e cabo 120 mm ² de derivação	300g	N/A	2,7
THXS 58CC-0M	Para hastes 5/8" e cabo 150 mm ² de derivação	400g	N/A	2,7
THXS 58CO-0M	Para hastes 5/8" e cabo 185 mm ² de derivação	400g	N/A	2,7
THXS 58DQ-0M	Para hastes 5/8" e cabo 240 mm ² de derivação	500g	N/A	2,7
THXS 3425-0M	Para hastes 3/4" e cabo 25 mm ² de derivação	115g	N/A	2,7
THXS 3435-0M	Para hastes 3/4" e cabo 35 mm ² de derivação	150g	N/A	2,7
THXS 3450-0M	Para hastes 3/4" e cabo 50 mm ² de derivação	250g	N/A	2,7
THXS 3470-0M	Para hastes 3/4" e cabo 70 mm ² de derivação	250g	N/A	2,7
THXS 3495-0M	Para hastes 3/4" e cabo 95 mm ² de derivação	300g	N/A	2,7

THXS 34CV-0M	Para hastes 3/4" e cabo 120 mm ² de derivação	300g	N/A	2,7
THXS 34CC-0M	Para hastes 3/4" e cabo 150 mm ² de derivação	500g	N/A	2,7
THXS 34CO-0M	Para hastes 3/4" e cabo 185 mm ² de derivação	500g	N/A	2,7
THXS 34DQ-0M	Para hastes 3/4" e cabo 240 mm ² de derivação	750g	N/A	2,7

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a haste**, com cabos em “X” no topo.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente afaste-se do molde.


MOLDE ALTA PERFORMANCE T-WELD HCL: CABO PASSANTE A HASTE

Código	Descrição	Cartucho	Alicate	Peso (kg)
TPPS 1010-0C	Para cabos 10mm ² passante e 10mm ² derivação	TSEC 0045	TSEZ 0002	1,3
TPPS 1616-0C	Para cabos 16mm ² passante e 16mm ² derivação	TSEC 0045	TSEZ 0002	1,3
TPPS 2525-0C	Para cabos 25mm ² passante e 25mm ² derivação	TSEC 0045	TSEZ 0002	1,3
TPPS 2516-0C	Para cabos 25mm ² passante e 16mm ² derivação	TSEC 0045	TSEZ 0002	1,3
TPPS 3535-0C	Para cabos 35mm ² passante e 35mm ² derivação	TSEC 0065	TSEZ 0002	1,3
TPPS 3525-0C	Para cabos 35mm ² passante e 25mm ² derivação	TSEC 0065	TSEZ 0002	1,3
TPPS 3516-0C	Para cabos 35mm ² passante e 16mm ² derivação	TSEC 0065	TSEZ 0002	1,3
TPPS 5050-0C	Para cabos 50mm ² passante e 50mm ² derivação	TSEC 0090	TSEZ 0002	1,3
TPPS 5035-0C	Para cabos 50mm ² passante e 35mm ² derivação	TSEC 0090	TSEZ 0002	1,3
TPPS 5025-0C	Para cabos 50mm ² passante e 25mm ² derivação	TSEC 0065	TSEZ 0002	1,3
TPPS 5016-0C	Para cabos 50mm ² passante e 16mm ² derivação	TSEC 0045	TSEZ 0002	1,3
TPPS 7070-0C	Para cabos 70mm ² passante e 70mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS 7050-0C	Para cabos 70mm ² passante e 50mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS 7035-0C	Para cabos 70mm ² passante e 35mm ² derivação	TSEC 0090	TSEZ 0002	1,3
TPPS 7025-0C	Para cabos 70mm ² passante e 25mm ² derivação	TSEC 0090	TSEZ 0002	1,3
TPPS 9595-0C	Para cabos 95mm ² passante e 95mm ² derivação	TSEC 0150	TSEZ 0002	1,3
TPPS 9570-0C	Para cabos 95mm ² passante e 70mm ² derivação	TSEC 0150	TSEZ 0002	1,3
TPPS 9550-0C	Para cabos 95mm ² passante e 50mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS 9535-0C	Para cabos 95mm ² passante e 35mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS 9525-0C	Para cabos 95mm ² passante e 25mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS CECE-0C	Para cabos 100mm ² passante e 100mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3

TPPS CE95-0C	Para cabos 100mm ² passante e 95mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS CE70-0C	Para cabos 100mm ² passante e 70mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS CE50-0C	Para cabos 100mm ² passante e 50mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS CE35-0C	Para cabos 100mm ² passante e 35mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS CE25-0C	Para cabos 100mm ² passante e 25mm ² derivação	TSEC 0115	TSEZ 0002	1,3
TPPS CVCV-0C	Para cabos 120mm ² passante e 120mm ² derivação	TSEC 0250	TSEZ 0002	1,3
TPPS CVCE-0C	Para cabos 120mm ² passante e 100mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS CV95-0C	Para cabos 120mm ² passante e 95mm ² derivação	TSEC 0150	TSEZ 0002	1,3
TPPS CV70-0C	Para cabos 120mm ² passante e 70mm ² derivação	TSEC 0150	TSEZ 0002	1,3
TPPS CV50-0C	Para cabos 120mm ² passante e 50mm ² derivação	TSEC 0150	TSEZ 0002	1,3
TPPSCCCC-0C	Para cabos 150mm ² passante e 150mm ² derivação	TSEC 0250	TSEZ 0002	1,3
TPPS CCCV-0C	Para cabos 150mm ² passante e 120mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS CCCE-0C	Para cabos 150mm ² passante e 100mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS CC95-0C	Para cabos 150mm ² passante e 95mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS CC70-0C	Para cabos 150mm ² passante e 70mm ² derivação	TSEC 0150	TSEZ 0002	1,3
TPPS COCO-0D	Para cabos 185mm ² passante e 185mm ² derivação	TSEC 0300	TSEZ 0002	1,3
TPPS COCC-0D	Para cabos 185mm ² passante e 150mm ² derivação	TSEC 0300	TSEZ 0002	1,3
TPPS COCV-0C	Para cabos 185mm ² passante e 120mm ² derivação	TSEC 0250	TSEZ 0002	1,3
TPPS COCE-0C	Para cabos 185mm ² passante e 100mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS CO95-0C	Para cabos 185mm ² passante e 95mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS DQ95-0C	Para cabos 240mm ² passante e 95mm ² derivação	TSEC 0200	TSEZ 0002	1,3
TPPS DQDQ-0D	Para cabos 240mm ² passante e 240mm ² derivação	TSEC 0400	TSEZ 0002	1,3

*Cartucho e alicate são fornecidos separadamente.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Molde de alta performance tipo **cabo a cabo**, com dois cabos em paralelo.

UTILIZAÇÃO

Com o molde e condutores limpos, pré-aquecidos, e montados no molde, siga as seguintes instruções:

- 1- Abra o envelope na divisão destinada ao palito e disco, e retire os mesmos.
- 2- Posicione o disco no fundo do cadinho (cavidade superior do molde).
- 3- Agite o envelope com o pó para homogeneizar o mesmo.
- 4- Abra o envelope na divisão destinada ao pó exotérmico.
- 5- Despeje o pó exotérmico no cadinho, cavidade superior do molde.
- 6- Feche a tampa do molde e pegue o palito ignitor. Certifique-se de utilizar luvas adequadas (ex. raspa) e óculos de proteção nos próximos passos.
- 7- Acenda o palito ignitor e logo em seguida insira o mesmo pela abertura que fica junto à tampa do molde, para alcançar o pó exotérmico do cadinho.
- 8- Ao inserir o palito ignitor a reação deve iniciar, e assim imediatamente, afaste-se do molde.